

ADAX NEO BASIC S5



Neo Basic S5

termosztát használati utasítás

Bevezetés

A készüléket csökkent értelmi, vagy fizikai képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) kizárólag felügyelet mellett használhatják. 8 év alatti gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket az elektromos hálózathoz és nem módosíthatják annak beállításait.

Ha a készülék kábele meghibásodik, annak javítását kizárólag a gyártó, vagy annak képviselője végezheti.

Magyarországon forgalomba hozza: Nordinova Energy Kft.

Székhely: 1037, Budapest III. Bécsi út 403

Központi raktár: 1106, Budapest X. Jászberényi út 47/c

Kapcsolat: iroda@nordinova.hu

A fűtőtest kijelzője

LED megnevezése	Leírás
LED 1	A komfort hőmérséklet beállításait jelzi <ol style="list-style-type: none">1. Világít: a készülék fűt a megadott program komfort hőmérséklete szerint2. Nem világít: a készülék az egyedileg beállított hőmérsékleten fűt3. Villog: a készülék az ideiglenesen módosított komfort hőmérsékleten fűt
LED 2	A takarékos hőmérséklet beállításait jelzi <ol style="list-style-type: none">1. Világít: a készülék fűt a megadott program takarékos hőmérséklete szerint2. Nem világít: nincs kiválasztott heti program, a készülék az egyedileg beállított hőmérsékleten fűt3. Villog: a készülék az ideiglenesen módosított komfort hőmérsékleten fűt
LED 3	A készülék működési státuszát jelzi <ol style="list-style-type: none">1. Világít: felfűtés folyamatban2. Nem világít: fűtés kikapcsolva

A fűtőtest bekapcsolása

A készüléket az oldalán található „I” gomb megnyomásával lehet bekapcsolni. Bekapcsolás után a készülék rögtön elkezdi fűteni a gyárilag beállított 20°C hőmérsékleten. A készülék komfort hőmérséklete egészen addig ez marad, amíg azt a felhasználó meg nem változtatja.

A fűtőtest kikapcsolása

A készüléket az oldalán található „I” gomb megnyomásával lehet kikapcsolni. A beállítások megmaradnak a következő bekapcsolásig (amennyiben nem választják le az elektromos hálózatról).

Paraméterek menü

A készüléknek két paraméter menüje van.

- A beállítások menü, a fűtés paramétereinek beállítására
- A vezérlés menü a beállítások menüben megadott programok kiválasztására

Megjegyzés: 5 perc inaktivitás után a termosztát visszatér operatív üzemmódba.

Beállítások menü

Amikor a kijelzőn a beállított hőmérséklet számjegyei láthatók, nyomja meg 5 másodpercig az „OK” gombot a beállítások menübe való belépéshez. Itt lehet beállítani az aktuális időt és a hét napját, megadni, illetve módosítani három féle heti programot, ki- és bekapcsolni az adaptív kezdés funkciót, valamint a nyitott ablak érzékelőt, kalibrálni a készüléket, és visszaállítani a gyári beállításokat. A beállítások menüből való kilépéshez nyomja meg az „OK” gombot 5 másodpercig.

Vezérlés menü

Amikor a kijelzőn a beállított hőmérséklet számjegyei láthatók, a „>” gomb megnyomásával beléphet a vezérlés menübe. Itt a „>” és „<” gombokkal választhat a P1, P2, P3, OF és nP opciók közül.

A fűtőtest órájának beállítása

Nyomja meg a készüléken az „OK” gombot 5 másodpercig. Válassza ki a „td” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot. A kijelzőn megjelenő szám a hét napját jelzi. A „+” és „-” gombokkal válassza ki az aktuális napot (1=hétfő, 2=kedd, stb.), majd nyomja meg az „OK” gombot. Ezután az órát lehet beállítani, szintén a +/- gombokkal, majd nyomja meg az „OK” gombot és ugyanígy állítsa be a percet, majd nyomja meg az „OK” gombot. Ezután a kijelzőn újra megjelenik a „td” felirat. Nyomja meg 5 másodpercig az „OK” gombot a menüből való kilépéshez.

Heti fűtési programok

A felhasználó három különböző heti programot (P1, P2, P3) állíthat be a készüléken, külön a hétköznapokra és a hétvégekre.

A heti működési program során komfort hőmérséklet és takarékos hőmérséklet periódusok követik egymást. Az alapértelmezett komfort hőmérséklet 20°C, a takarékos hőmérséklet pedig 16°C. A heti program beállításakor azokat az időszakokat kell megadni, amikor a készüléknek takarékos hőmérsékleten kell üzemelnie. A nap többi részében a komfort hőmérséklet lesz érvényben.

Heti fűtési program létrehozása

A készülék alaphelyzetében nyomja meg az „OK” gombot 5 másodpercig, majd a „>” „<” gombokkal válassza ki a „Pr” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot.

A kijelzőn most a „>” és „<” gombokkal válassza ki a P1, P2, P3 programok egyikét, majd nyomja meg az „OK” gombot a kiválasztott program szerkesztéséhez.

Ezután a +/- gombokkal a „2” és „5” érték közül tud választani. Válassza az „5”-öt a hétköznapok, vagy a „2”-t a hétvége szerkesztéséhez, majd nyomja meg az „OK” gombot.

Válassza ki az „St” opciót és nyomja meg az „OK” gombot, majd pedig válassza az „of” opciót és nyomja meg ismét az „OK” gombot. Nyomja meg a „>” gombot, majd a +/- gombokkal állítsa be a takarékos időszak kezdetének óráját. Nyomja meg ismét a „>” gombot és a +/- gombokkal állítsa be a kezdés percét. Ezután nyomja meg újra a „>” gombot és a kijelzőn az „En” felirat jelenik meg. Most a takarékos időszak végét tudja ugyanígy beállítani. A „>” gomb megnyomása után a +/- gombokkal tudja beállítani az órát, majd újra a „>” gomb lenyomása után a +/- gombokkal a percet, majd, ha újra megnyomja a „>” gombot, akkor a kijelzőn „C” jelenik meg. Ekkor a +/- gombokkal tudja állítani az adott időszakra a kívánt hőmérsékletet. Ezután a „>” gomb lenyomásával léphet vissza a beállítások menübe.

Egy újabb időszak beállításához ismételje meg a fent leírt folyamatot kezdve a hétköznap, vagy hétvége kiválasztásától, a kívánt paramétereket megadva.

Heti fűtési program kikapcsolása

A heti fűtési program kikapcsolásához nyomja meg a „>” gombot a készülék alaphelyzetében, és válassza az „nP” opciót. Ha azt szeretné, hogy egy adott heti program ne érintse a hétköznapokat (vagy a hétvégéket), akkor válassza az „5” (vagy „2”) tartományt a program létrehozása során, nyomja meg a „>” gombot, és a +/- gombok segítségével állítsa „oF” értékre.

Nyitott ablak érzékelő

A nyitott ablak érzékelő üzemmódban a készülék érzékeli a hőmérséklet hirtelen csökkenését (pl. szellőztetés esetén). Ilyenkor a készülék automatikusan kikapcsol, és a fagyvédelmi üzemmód aktiválódik. A fagyvédelmi üzemmód alapértelmezett hőmérséklet beállítása 7°C.

Az ablak becsukása után a készülék visszatér az előzetesen beállított programhoz.

Megjegyzés: a fűtőttest a hőmérséklet csökkenését képes érzékelni. Ha a szobában amúgy is hideg volt, akkor a funkció nem működik.

Nyitott ablak érzékelő bekapcsolása

A nyitott ablak érzékelő funkció bármikor ki vagy be lehet kapcsolni. Nyomja meg az „OK” gombot 5 másodpercig, majd a „>” vagy „<” gombokkal válassza ki az „OP” opciót és nyomja meg az „OK” gombot. Ezután a +/- gombokkal tudja választani az „ON” (bekapcsolva), vagy „oF” (kikapcsolva) értékeket.

Kalibrálás

Válassza ki a „C” opciót a beállítások menüben, majd nyomja meg az „OK” gombot a készülék által mért szobahőmérséklet megtekintéséhez. Ha a készülék által kijelzett hőmérséklet eltér a valós szobahőmérséklettől (amit Ön egy másik hőmérővel mért), akkor a +/- gombokkal tudja kalibrálni a készüléken a hőmérséklet érzékelést.

Adaptív kezdés

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék az előre beállított hőmérsékletet elérje a megadott időben. Például, ha Ön reggel 9-re 20°C-ot szeretne a szobában, akkor a készülék kiszámolja, hogy mikor kell elkezdenie a fűtést ahhoz, hogy a megadott időre elérje a kívánt hőfokot. A készüléknek 4 napra van szüksége ahhoz, hogy ez a funkció megfelelően működjön. Ha a funkciót letiltja, akkor az újra aktiváláskor újból 4 nap múlva fog megfelelően működni.

Adaptív kezdési funkció bekapcsolása

Nyomja meg az „OK” gombot 5 másodpercig. A „>”, „<” gombokkal válassza ki az „AS” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot. Ezután a +/- gombokkal tudja választani az „ON” (bekapcsolva), vagy „oF” (kikapcsolva) értékeket.

Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja meg az „OK” gombot 5 másodpercig. A „>”, „<” gombokkal válassza ki a „rE” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot. Amikor a kijelzőről minden adat eltűnik, nyomja le az „OK” gombot egészen addig, amíg a kijelzőn „00” lesz látható. A visszaállítás folyamatát úgy lehet törölni, ha még a „00” felvillanása előtt felengedi az „OK” gombot.

A komfort hőmérséklet beállítása

A kívánt heti program kiválasztása után a komfort hőmérséklet bármikor módosítható a +/- gombok megnyomásával.

Az alábbi két módon tudja a komfort hőmérsékletet beállítani:

1. Ideiglenesen: ekkor a következő ciklusban újra a tartós beállítás lép érvénybe
2. Tartósan: ekkor felülírja a komfort hőmérsékletet az éppen futó teljes heti programra vonatkozóan

A komfort mód hőmérsékletének ideiglenes módosítása

A komfort mód hőmérsékletének ideiglenes módosításához az alábbi feltételeknek kell fennállniuk:

- A készülék legyen bekapcsolva
- Legyen egy kiválasztott heti program, ami fut rajta
- A „>” gomb feletti LED-nek világítani kell

Ekkor a +/- gombokkal állítsa be a kívánt komfort hőmérsékletet. A hőmérséklet ideiglenes módosítását a „>” gomb feletti zöld LED villogása fogja jelezni. Ez a beállítás addig marad érvényben, amíg az adott heti program következő időszaka el nem kezdődik.

A takarékmód hőmérsékletének ideiglenes módosítása

A kívánt heti program kiválasztása után a takarékmód hőmérséklete módosítható a +/- gombokkal. Erre két lehetőség van:

1. Ideiglenesen: ekkor a következő ciklusban újra a tartós beállítás lép érvénybe
2. Tartósan: ekkor felülírja a komfort hőmérsékletet az éppen futó teljes heti programra vonatkozóan

A komfort és takarékmód hőmérsékletek értékeinek tartós módosítása

Amikor egy kiválasztott heti program éppen fut, az aktuális takarékmód, vagy komfort hőmérséklet bármikor felülírható a +/- gombokkal. A komfort hőmérséklet módosítása akkor lehetséges, amikor a „>” gomb feletti LED világít. Ekkor a +/- gombokkal válassza ki a kívánt hőmérsékletet, majd nyomja meg az OK gombot. A LED először villogni kezd, ami azt mutatja, hogy a készülék átállítja a korábban megadott komfort hőmérsékletet. Az „OK” gomb megnyomása után a LED folyamatosan világítani fog, ami azt jelzi, hogy a készülék mostantól az új beállítás szerint üzemel.

A takarékmód hőmérséklet felülírása hasonlóan végezhető el, azzal a különbséggel, hogy ezt a műveletet akkor lehet végrehajtani, amikor a „<” feletti LED világít.

Készenléti mód

Nyomja meg a „>” gombot a beállítások menübe való belépéshez. Itt a „<”, „>” gombokkal válassza ki az „oF” opciót a készenléti módba való belépéshez.

Gyermekzár

A termosztát gyermekzár funkciója megakadályozza, hogy gyermekek, vagy illetéktelen személyek módosítsák annak beállításait. Nyomja meg a „<” és „>” gombokat egyszerre 5 másodpercig, amíg a kijelzőn a „cc” felirat megjelenik. A gyermekzár funkció ugyanezen a módon oldható fel.

Megjegyzés: az aktív gyermekzár esetén semmilyen beállítás nem végezhető el a készüléken. Bármilyen gomb megnyomása esetén a „cc” felirat jelenik meg röviden.

A kijelző fényerejének automatikus csökkentése

A kijelző fényereje 15 másodperc inaktivitás után automatikusan lecsökken.

Bármely gomb megnyomása után a kijelző újra maximális fényerővel világít.

24 órás memória áramkimaradás esetére

Ha a készülék áramellátása 24 óránál hosszabb időszakra megszűnik, akkor a termosztáton aktiválódik a fagyvédelmi funkció, amikor újra áram alá kerül. A kijelző ekkor villogni fog, ami azt jelzi, hogy hosszabb áramkimaradás történt. A villogás megszűnik bármely gomb megnyomása után.