

ADAX ST 3D Időzíthető gégecsöves cipőszárító készülék

Használati utasítás

A készülék részei (Lásd: többnyelvű használati utasítás 1. oldal):

1. Készülékház
2. Flexibilis gégecsövek
3. Funkció/kapcsoló gomb
4. Kijelző
5. Fali konzol

A készülék használata:

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a „+” gombot
- A „+” gomb további megnyomása 30 perccel megnöveli a működési időt. Legfeljebb 180 perces működési idő állítható be
- A „-” gomb egyszeri megnyomása perccel csökkenti a működési időt
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg annyiszor a „-” gombot, amíg a kijelzőn „0” látható
- Helyezze a flexibilis csöveket a lábbelik belsejébe, egészen legfelülre. A legjobb hatás érdekében mindig használja mind a 4 flexibilis csövet.

Biztonsági figyelmeztetések:

- A terméket nem érheti víz, vagy másfajta folyadék!
- Ne takarja le a levegőbeáramló nyílást!
- Ne használja gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében!
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózat feszültsége beleesik az ST3D címkéjén feltüntetett tartományba!
- A készüléket kizárólag falra, vagy más stabil felületre szabad felszerelni, gyúlékony anyagoktól megfelelő távolságra. Használjon a fal típusának megfelelő csavarokat!

Műszaki paraméterek:

- Teljesítmény: 220W
- Feszültség: 230-240V AC
- Méretek: 10 x 22,5 x 86,5 cm
- IP besorolás: IP20
- Szigetelési osztály: II. (földelést nem igényel)
- Súly: 2,1 kg
- Kimenő levegő hőmérséklete: szobahőmérséklet +20 °C
- Túlmelegedés elleni védelem: 99 °C
- Tanúsítvány: CE

Magyarországi forgalmazó:

Nádlánd Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 403.

www.nadland.hu, 06-1/260-2887

Származási hely: EU